Tu guía para un

CUIDADO DE LA PIEL SUPERIOR

LIMPIEZA SÓNICA EXCEPCIONAL *en 60 segundos*

¡Nuevo!

CEPILLO LIMPIADOR FACIAL *SKINVIGORATE SONIC*™

Aplica tu limpiador favorito, enciende tu aparato y selecciona la velocidad que desees. Limpia el cutis con suaves movimientos de masaje.

SOLO 60 SEGUNDOS, DOS VECES AL DÍA

FRENTE: 15 segundos
NARIZ + BARBILLA: 15 segundos
MEJILLAS: 15 segundos c/u



Poder sónico = RESULTADOS QUE DESAFÍAN EL ENVEJECIMIENTO

DOS MINUTOS, UNA VEZ AL DÍA

CUELLO: 40 segundos
MANDÍBULA/BARBILLA: 20 segundos
MEJILLAS: 25 segundos c/u
FRENTE: 10 segundos

Tu aparato se apagará después de 60 segundos. Vuelve a encenderlo presionando el botón de encendido para completar tu masaje.

¡Nuevo!

CABEZAL DE MASAJE FACIAL *SKINVIGORATE SONIC*™

Se vende por separado

Usa tu suero* *Mary Kay*® favorito o el aceite nutriente *Mary Kay Naturally*™ para ayudar a que el aparato se desplace por el rostro y cuello con pequeños movimientos circulares y lograr una piel de aspecto más radiante y juvenil.

MARY KAY®

*El aparato no fue diseñado para usarse con productos para el acné ni productos con filtro solar.